レコーダーの再起動の方法(先にやって状態を確認してください)

ライブ映像の画面でマウスを右クリックし、メニューから 「設定（Settings)」 を選びます。

「System（システム)」または「System Settings（システム設定)」を開き、

「Maintenance（メンテナンス)」や「Reboot（再起動)」を探します。

強制的に電源を抜くなどの作業は極力やらないでください。

レコーダーのストレージ確認方法

内部バージョンにより、実際とは多少異なる場合があります。

ライブ映像の画面でマウスを右クリックし、メニューから 「設定（Settings)」 を選びます。





⑤の状態でハードディスクの状態が確認できます。空き容量等をご確認ください。